

# Fahrradinspektion / Schnellprüfung

Schnellprüfung Fahrradinspektion Standard Fahrradinspektion Groß	Kunde:		Auftr.Nr.:				
	Anschrift:		Datum:				
	Telefon:						
	Marke:			Bemerkung			
	Fahrzeug: <input type="checkbox"/> ATB <input type="checkbox"/> MTB <input type="checkbox"/> Cross <input type="checkbox"/> Renn <input type="checkbox"/> Kinder <input type="checkbox"/> Sonst.						
	Bereifung:						
	Antrieb: Nabe: 1 2 3 4 5 6 7 8 12 15						
	Kette: vorn: 1.- 2.- 3-fach hinten: 6.- 7.- 8.- 9.- 10-fach						
	Bremsen: <input type="checkbox"/> Rücktritt <input type="checkbox"/> Trommel <input type="checkbox"/> Rollen <input type="checkbox"/> Felgen <input type="checkbox"/> Scheiben						
	Beleuchtung: <input type="checkbox"/> ohne <input type="checkbox"/> konventionell <input type="checkbox"/> Nabendynamo						
Sitzhöhe: cm							
Sonstiges:							
SP	FS	FG	<b>Probefahrt</b>	i.O.	n.i.O.	beh.	Bemerkung
X	X	X	Probefahrt, allgemeiner Fahrzustand				

SP	FS	FG	Fahrgestell	i.O.	n.i.O.	beh.	Bemerkung
X	X	X	Rahmen, Gabel, Vorbau, Lenker prüfen (Verformung, Risse, Korrosion, Geräusche)				
	▪	X	Steuerlager prüfen (Einstellung, Festigkeit)				
	X	X	Federgabel prüfen (Ansprechverhalten, Spiel, Dichtigkeit)				
	X	X	Hinterradfederung Gelenk und Federelement prüfen (Spiel, Ansprechverhalten, Geräusche)				

SP	FS	FG	Laufräder und Bereifung	i.O.	n.i.O.	beh.	Bemerkung
X	X	X	Radlager prüfen (Spiel, Leichtlauf, Geräusche) [ FG: bei ausgebauten Laufrädern ]				
X	X	X	Speichen prüfen (Spannung, Vollständigkeit) [ FG: bei ausgebauten Laufrädern ]				
X	X	X	Felge Sichtprüfung, Bremsflanke und Nippelsitz				
X	X	X	Felge Sichtprüfung Rundlauf				
		X	Felge Seitenwandstärke messen				
		X	Felgenband prüfen				
X	X	X	Bereifung prüfen, Profil % + Zustand allgemein (Rundlauf)				

SP	FS	FG	Antrieb	i.O.	n.i.O.	beh.	Bemerkung
	▪	X	Innenlager und Pedale prüfen (Spiel, Leichtlauf)				
		X	Kurbeln demontieren Innenlager, Sitz im Rahmen prüfen				
	X	X	Kette, Kettenblätter, Ritzel Verschleiß messen %				
	X	X	Schaltrollen prüfen				
	X	X	Freilauf prüfen (Funktion, Spiel, Geräusche)				
		X	Verschraubung Kasette auf Festigkeit prüfen				

SP	ES	EG	Bremsen	i.O.	n.i.O.	beh.	Bemerkung
X	X	X	Bremsbeläge prüfen (Verschleiß %, Zustand, Einbaulage)				
X	X	X	Bremsbetätigung (Gängigkeit, Spiel, Zustand Züge)				

SP	ES	EG	Schaltung	i.O.	n.i.O.	beh.	Bemerkung
X	X	X	Betätigung prüfen (Gängigkeit, Spiel, Schäden)				
	X	X	Bowdenzüge und Hüllen (Seile, Endhülsen + Kappen)				
	X	X	Umwerfer, Schaltwerk und Schaltauge (Gängigkeit, Spiel, Verformung)				
	X	X	Bei Nabenschaltung: Schaltkettchen, Clickbox oder Drehsegmente prüfen				

SP	ES	EG	Schmierer	i.O.	n.i.O.	beh.	Bemerkung
	X	X	Antriebskette (Kettenöl)				
	X	X	Gelenke von Schaltwerk, Umwerfer Schalthebel, Bremshebel, Bremsarm				
	X	X	Bowdenzüge, Steuerlager, Innenlager, Federgabel, Dynamogelenk- und Welle, Federgelenk(Teflonöl)				
	X	X	Pedallager, Ständer, Federsattelstütze, Zugkettchen + Druckstifte, Seilumlenkungen (Fett oder Fettspray)				

SP	ES	EG	Beleuchtung	i.O.	n.i.O.	beh.	Bemerkung
X	X	X	Scheinwerfer, Rücklicht und Dynamo auf Funktion				
	X	X	Zustand Verkabelung und Reflektoren				

SP	ES	EG	Funktion prüfen und Justieren	i.O.	n.i.O.	beh.	Bemerkung
	X	X	Räder im Ausfallende				
	X	X	Felgen (Rundlauf, Seitenschlag)				
	X	X	Bremsbeläge, Hebelweg				
	X	X	Schaltwerk, Umwerfer Montageposition				
	X	X	Anschläge Schaltwerk, Umwerfer				
	X	X	Zugspannung Synchronisierung				
	X	X	Dynamo, Scheinwerfer Montageposition				

SP	ES	EG	Festigkeit prüfen	i.O.	n.i.O.	beh.	Bemerkung
	X	X	Innenlager, Kurbelschrauben, Kettenblattschrauben, Kurbelkeile, Achsmuttern Schnellspanner				
	X	X	Steuerlager, Vorbauklemmung, Lenkerklemmung (Lenkerhörnchen)				
	X	X	Schalt- Bremshebel, Bremsarme, Bremsschuhbefestigung, Bremsanker, Brems- und Schaltseilklemmungen				
	X	X	Sattelklemmung, Gepäckträgerbefestigung, Ständer, Dynamobefestigung				

-----  
Datum, Unterschrift (Monteur)